



**UTILISATION  
INTERDITE AUX  
PERSONNES  
NON-AUTORISÉES**

## **AVANT L'AVITAILLEMENT**

- Cuve à la terre (connexion hangar)
- ULM à la cuve (pince équipotentielle)
- Toucher la cuve avec les mains
- Coupe-circuit sur "ON"
- Ouvrir la vanne

## **APRES L'AVITAILLEMENT**

- Fermer la vanne
- Coupe-circuit sur "OFF"
- Remplir le carnet

## **AVANT DE ROULER SUR LA VOIE PUBLIQUE**

- Tout couper, tout fermer, tout attacher
- Déconnecter la pompe du réservoir
- Plaque d'immatriculation du véhicule en place



**DÉCHARGER  
L'ÉLECTRICITÉ  
STATIQUE AVANT  
D'AVITAILLER**

**LES DIFFÉRENCES DE POTENTIELS CRÉENT DES ARCS ÉLECTRIQUES**